



1. Разобрать защиту на составные элементы.
2. Установить балку защиты 1, прикрепив ее к силовым элементам кузова в задней части моторного отсека с помощью закладных пластин (65 x 20 x 20) и болтов (М 10 x 30). Балку установить так, чтобы нижняя плоскость балки была параллельна земле.
3. Переднюю часть защиты прикрепить к балке радиатора в точках 2 с помощью закладных пластин (100 x 25 x 50) и болтов (М 10 x 60).
4. Заднюю часть защиты прикрепить к установленной балке болтами (М 10 x 20).
5. Все точки крепления затянуть.

Комплектность:

1. Болт М 10 x 20	- 2 шт.	
2. Болт М 10 x 30	- 2 шт.	
3. Болт М 10 x 60	- 2 шт.	
4. Шайба ϕ 10	- 6 шт.	
5. Планка закл.	- 2 шт.	(65 x 20 x 20)
6. Планка закл.	- 2 шт.	(100 x 25 x 50)
7. Балка защиты	- 1 шт.	