



1. Разобрать защиту на составные элементы.
2. Переднюю часть защиты прикрепить к балке радиатора болтами (М 10 х 30) с гайкой.
3. Заднюю часть защиты прикрепить к балке переднего моста болтами (М 10 х 20) с закладными пластинами (65 х 20).
4. Затянуть все точки крепления.

Комплектность:

1. Болт (М 10 х 20)	- 2 шт.
2. Болт (М 10 х 30)	- 2 шт.
3. Гайка М 10	- 2 шт.
4. Шайба $\phi$ 10	- 4 шт.
5. Закл. пластина	- 2 шт. (65 х 20 х 32)