



1. Разобрать защиту на составные элементы.
2. Переднюю часть защиты крепить на лонжероны к штатным местам перед креплением радиатора болтами (М 8 х 20).
3. Заднюю часть защиты прикрепить к балке переднего моста через втулки h=15 болтами (М 10 х 30) с закладной (65 х 20).
4. Затянуть все точки крепления.

Комплектность:

1. Болт М 8 х 20	- 2 шт.	
2. Болт М 10 х 30	- 2 шт.	
3. Шайба ϕ 8	- 2 шт.	
4. Шайба ϕ 10	- 2 шт.	
5. Закл. пластина	- 2 шт.	65 х 20
6. Втулка h=15	- 2 шт.	