



**Комплектность:**

- 1. Болт М10х40 - 2 шт.
- 2. Болт М 10х30 - 2 шт.
- 3. Гайка М 10 - 2 шт.
- 4. Шайба - 6 шт.
- 5. Шайба увелич. - 2 шт.

- 1. Разобрать защиту на составные элементы.
- 2. Установить в поперечную балку автомобиля закладные пластины.
- 3. Болтами 2 (М 10 х 30) закрепить к пластинам заднюю часть защиты.
- 4. Переднюю часть защиты закрепить к транспортировочным ушам болтами 1 (М 10 х 40) с увеличенной шайбой.
- 5. Все точки крепления затянуть.