



1. Разобрать защиту на составные элементы.
2. Установить балку 1 на переднюю часть подрамника с помощью болтов (М 10 х 20) с гайкой.
3. Установить проушины балки 2 в задней части подрамника между кузовом и технологической проушиной и закрепить болтами (М 10 х 20).
4. Прикрепить к установленным проушинам балку 3 болтами (М 10 х 20).
5. Прикрепить защиту к установленным балкам болтами (М 10 х 20) – сзади и (М 10 х 45) – спереди.
6. Затянуть все точки крепления.

Комплектность:

- | | |
|--------------------------------------|-----------------|
| 1. Болт М 10 х 20 | - 9 шт. |
| 2. Болт М 10 х 45 | - 3 шт. |
| 3. Шайба ϕ 10 | - 12 шт. |
| 4. Гайка М 10 | - 2 шт. |