



1. Разобрать защиту на составные элементы.
2. Установить на машину балку защиты А, прикрепив ее к транспортировочным проушинам болтами (М 10 х 40). При установке балки с каждой стороны установить по две специальные шайбы в точке 3 между балкой и транспортировочной проушиной. Шайбы компенсируют зазор для установки кенгурятника. С одной стороны вместо шайбы ставится буксировочная планка 6.
3. Установить балку защиты В, прикрепив ее в точках 4 к подрамнику машины штатными болтами крепления подрамника к кузову.
4. Дополнительно балку В прикрепить к подрамнику через отверстия 5 болтами (М 10 х 95) с гайкой.
5. Защиту прикрепить к установленным балкам, спереди - болтами (М 10 х 20), сзади – болтами (М 10 х 40).
6. Все точки крепления затянуть.

Комплектность:

1. Болт (М 10 х 20)	- 3 шт.
2. Болт (М 10 х 40)	- 5 шт.
3. Болт (М 10 х 95)	- 2 шт.
4. Гайка М 10	- 2 шт.
5. Шайба ϕ 10	- 12 шт.
6. Шайба спец.	- 3 шт.
7. Буксиров. планка	- 1 шт.
8. Балка	- 2 шт.