



1. Разобрать защиту на составные элементы.
2. Установить балку защиты 1, прикрепив ее к лонжеронам машины в точках 2 болтами (М 8 х 20), точках 3 – специальными болтами с гайкой.
3. Дополнительно прикрепить балку к опоре двигателя двумя пластинами 4 и болтами (М 10 х 30).
4. Установить балку защиты 5, прикрепив ее к силовым элементам балки переднего моста в точках 6 специальными болтами с гайкой.
5. На установленные балки прикрепить защиту болтами (М 10 х 20).
6. Все точки крепления затянуть.

Комплектность:

1. Болт (М 8 х 20)	- 2 шт.
2. Болт (М 10 х 20)	- 6 шт.
3. Болт (М 10 х 30)	- 2 шт.
4. Шайба ϕ 8	- 2 шт.
5. Шайба ϕ 10	- 12 шт.
6. Гайка М 10	- 4 шт.
7. Болт спец.	- 4 шт.
8. Балка передняя	- 1 шт.
9. Балка задняя	- 1 шт.