



1. Разобрать защиту на составные элементы.
2. Установить крепежную пластину 1 на балку радиатора с помощью болтов (М 10 х 40) и закладных пластин (65 х 20).
3. Установить балку защиты 2 на подрамник с помощью болтов ( 10 х 30) и закладных пластин (65 х 20).
4. Переднюю часть защиты закрепить на установленной пластине болтами (М 8 х 20).
5. Заднюю часть защиты закрепить на балке болтами (М 10 х 20).
6. Дополнительно закрепить защиту на штатное резьбовое отверстие в точке 3 болтом (М 10 х 30).
7. Затянуть все точки крепления.

**Комплектность:**

1. Болт М 8 х 20	- 4 шт.	
2. Болт М 10 х 20	- 3 шт.	
3. Болт М 10 х 30	- 3 шт.	
4. Болт М 10 х 40	- 2 шт.	
5. Шайба $\phi$ 8	- 4 шт.	
6. Шайба $\phi$ 10	- 8 шт.	
7. Закл. пластина	- 2 шт.	65 х 20 х 32
8. Закл. пластина	- 2 шт.	65 х 20 х 20