



1. Разобрать защиту на составные элементы.
2. Переднюю часть защиты прикрепить к транспортировочным проушинам в точках 1 болтами (М 10 х 30) через специальные шайбы.
3. Заднюю часть прикрепить к подрамнику болтами (М 10 х 20) с закладными пластинами (65 х 20 х 20)
4. Затянуть все точки крепления.

**Комплектность:**

- |                                      |                |
|--------------------------------------|----------------|
| <b>1. Болт М 10 х 20</b>             | <b>- 2 шт.</b> |
| <b>2. Болт М 10 х 30</b>             | <b>- 2 шт.</b> |
| <b>4. Шайба <math>\phi</math> 10</b> | <b>- 4 шт.</b> |
| <b>5. Шайба спец.</b>                | <b>- 2 шт.</b> |
| <b>6. Планка закл.</b>               | <b>- 2 шт.</b> |