



1. Разобрать защиту на составные элементы.
2. Установить специальные болты в отверстия силовых элементов машины.
3. Прикрепить к специальным болтам крепежные пластины через отверстие 2.
4. Заднюю часть защиты закрепить на пластинах болтами (М 10 х 20).
5. Переднюю часть укрепить к буксировочным ушам болтами (10 х 30).
6. Затянуть все точки крепления.

Комплектность:

- | | |
|---------------------|---------|
| 1. Болт М 10 х 20 | - 2 шт. |
| 2. Болт М 10 х 30 | - 2 шт. |
| 3. Болт специальный | - 2 шт. |
| 4. Шайба ϕ 10 | - 4 шт. |
| 5. Шайба большая | - 2 шт. |