



1. Разобрать защиту на составные элементы.
2. Вставить в отверстия балки переднего моста закладную пластину 1.
3. Переднюю часть защиты укрепить к транспортировочным ушам машины болтами (М 10 х 40).
4. Заднюю часть защиты закрепить к закладной пластине болтами (М 10 х 30).
5. Затянуть все точки крепления.

Комплектность:

- | | |
|-------------------|---------|
| 1. Болт М 8 х 20 | - 2 шт. |
| 2. Болт М 8 х 20 | - 2 шт. |
| 3. Гайка М 10 | - 2 шт. |
| 4. Шайба d 8 | - 4 шт. |
| 5. Шайба d 8 | - 2 шт. |
| 6. Закл. пластина | - 1 шт. |