



1. Разобрать защиту на составные элементы.
2. Установить закладные пластины в отверстия балки радиатора.
3. Переднюю часть защиты прикрепить к закладным пластинам болтами (М 10 х 30).
4. Заднюю часть защиты закрепить к подрамнику двигателя болтами (М 10 х 65) с гайкой.
5. Затянуть все точки крепления.

Комплектность:

1. Болт М 10 х 30	- 2 шт.	
2. Болт М 10 х 65	- 2 шт.	
3. Гайка М 10	- 2 шт.	
4. Шайба ϕ 10	- 4 шт.	
6. Закл. пластина	- 2 шт.	40 х 140