



1. Разобрать защиту на составные элементы.
2. В передней части подрамника машины вывернуть по одному из двух болтов крепления силового элемента.
3. На эти места закрепить переднюю часть защиты 1.
4. Вывернуть боковые болты крепления силового элемента к подрамнику.
5. На эти места установить крепежные пластины 2 (болт М х10 х 90) и 3 (болт М 10 х 100).
6. Основание защиты укрепить сзади к пластинам и спереди к установленной части.
7. Затянуть все точки крепления.

Комплектность:

1. Болт М 8 х 20	- 4 шт.
2. Болт М 10 х 20	- 2 шт.
3. Болт М 10 х 90	- 1 шт. левый
4. Болт М 10 х 100	- 1 шт. правый
5. Шайба ϕ 8	- 4 шт.
6. Шайба ϕ 10	- 4 шт.