



1. Разобрать защиту на составные элементы.
2. Установить балку защиты 1 на подрамник с помощью болтов (М 10 х 110) и специальных закладных пластин.
3. Передняя часть защиты крепится к транспортировочным проушинам болтами (М 10 х 40) через специальные шайбы.
4. Заднюю часть защиты прикрепить к установленной балке болтами (М 10 х 20).
5. Затянуть все точки крепления.

**Комплектность:**

- |                    |         |
|--------------------|---------|
| 1. Болт М 10 х 20  | - 3 шт. |
| 2. Болт М 10 х 40  | - 2 шт. |
| 3. Болт М 10 х 110 | - 2 шт. |
| 4. Гайка М 10      | - 2 шт. |
| 5. Шайба $\phi$ 10 | - 7 шт. |