



1. Разобрать защиту на составные элементы.
2. Вставить в технологические отверстия подрамника закладные пластины.
3. Установить балку 1 на подрамник с помощью болтов (М 10 х 30).
4. Прикрепить переднюю часть защиты к транспортировочным ушам болтами 2 (М 10 х 30).
5. Прикрепить заднюю часть защиты к балке 1 болтами (М 10 х 20).
6. Среднюю часть защиты прикрепить болтами 3 (М 10 х 90) с гайками.
7. Затянуть все точки крепления.

Комплектность:

- | | |
|---------------------------|---------|
| 1. Болт М 10 х 20 | - 2 шт. |
| 2. Болт М 10 х 30 | - 4 шт. |
| 3. Болт М 10 х 90 | - 2 шт. |
| 4. Гайка М 10 | - 2 шт. |
| 5. Шайба d 10 | - 8 шт. |
| 6. Закл. пластина 70 х 25 | - 2 шт. |

!!! Закладные пластины должны быть с приваренной направляющей полосой: 350 мм и 100 мм.