

**ДЕТСКОЕ УДЕРЖИВАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО
ГРУППЫ 2-3 (ОТ 15 ДО 36 КГ)
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

EAC



ВНИМАНИЕ: Данное детское удерживающее устройство является "универсальным". Оно официально утверждено на основании Правил № 44 с поправками серии 04 для общего использования в транспортных средствах и может быть установлено на большинстве, но не на всех сиденьях транспортных средств.

Правильная установка этого устройства возможна в том случае, если изготовитель транспортного средства указал в инструкции на транспортное средство, что в нем можно установить "универсальное" детское удерживающее устройство для данной возрастной группы.

Данное детское устройство отнесено к "универсальной" категории на основании более жестких условий по сравнению с предыдущими конструкциями, на которых этого указания нет.



В случае сомнений следует проконсультироваться либо с изготовителем детского удерживающего устройства, либо с продавцом.

Данное детское удерживающее устройство пригодно для установки только в том случае, если официально утвержденные транспортные средства оснащены ремнями с креплением в трех точках/статическими ремнями/ремнями с втягивающим устройством, официально утвержденными на основании Правил № 16 ЕЭК ООН или других равноценных стандартов.


ВНИМАНИЕ!

Обратите внимание на следующие пункты:


1. Четко соблюдайте инструкцию по установке, прилагаемую предприятием-изготовителем детского удерживающего устройства.
2. Безопасность гарантируется только в случае, если детское кресло правильно установлено в соответствии с инструкцией.
3. Запрещено использование детского удерживающего устройства без чехла.
4. Замену чехла сиденья разрешается производить только другим чехлом, рекомендуемым предприятием-изготовителем, поскольку чехол представляет собой неотъемлемую часть системы обеспечения безопасности.
5. Все точки контакта детского кресла и штатного ремня безопасности автомобиля, находящиеся под нагрузкой и описанные в настоящей инструкции, обозначены красным цветом. Использование других точек контакта запрещено.
6. Запрещено оставлять ребёнка в детском кресле непристёгнутым. Помните, что большинство аварий происходит на коротких дистанциях.
7. Следите за тем, чтобы ребенок не оставался без присмотра в детском удерживающем устройстве.
8. Детское кресло должно быть всегда пристёгнуто в автомобиле, даже если в нём нет ребёнка.
9. Рекомендуется заменить устройство после того, как оно было подвергнуто действию значительных сил во время дорожно-транспортного происшествия.
10. Любой багаж или вещи, которые могут нанести телесные повреждения в случае столкновения, должны быть надежно закреплены.
11. Рекомендуется располагать и устанавливать жесткие части и пластмассовые элементы детского удерживающего устройства таким образом, чтобы при нормальной эксплуатации транспортного средства они не могли попасть под передвижное сиденье или дверь транспортного средства.
12. Места сиденья, не покрытые чехлом из ткани, рекомендуется защищать от воздействия прямых солнечных лучей, чтобы их поверхность не была слишком горячей для кожи ребенка.
13. Внесение каких-либо изменений или дополнений в устройство без согласия компетентного органа, а также неполное соблюдение инструкции по установке, прилагаемой изготовителем детского удерживающего устройства, **ОПАСНО!**
14. Токсичность материалов, используемых при изготовлении удерживающих систем и соприкасающихся с кожей ребенка, отвечает требованиям соответствующих разделов ЕКТ "безопасность игрушек", часть 3 (июнь 1982 года).
15. Степень воспламеняемости материалов, используемых в удерживающей системе, отвечает требованиям соответствующих пунктов Сводной резолюции ЕЭК ООН о конструкции транспортных средств (CP.3) (Документ TRANS/WP. 29/78/Rev.1, пункт 1.20).
16. Все части кресла можно чистить мягкими чистящими средствами. Чехол кресла можно стирать при температуре 30° С.
17. Если у Вас возникают какие-либо сомнения или вопросы по эксплуатации детского кресла, необходимо обратиться к изготовителю.



 Некоторые из элементов автокресла могут отличаться от представленных на этом и других рисунках данного руководства, т.к. могут быть заменены производителем с целью улучшения потребительских характеристик.



Детское удерживающее устройство крепится к штатному сиденью автомобиля, оборудованного 3-х точечными ремнями безопасности.



- Варианты установки детского автомобильного кресла в автомобиле:
 - 1 – установка разрешена по направлению движения. Если автомобиль оборудован передней подушкой безопасности для пассажира, то ее необходимо отключить. Далее отодвинуть сиденье автомобиля назад на некоторое расстояние так, чтобы верхняя точка крепления 3-х точечного ремня безопасности находилась на уровне или позади детского автокресла. При необходимости отрегулировать угол наклона спинки сиденья автомобиля;
 - 2, 3, 4 – установка разрешена по направлению движения.



Следуйте указаниям по установке детских автомобильных кресел, приведенным в руководстве по эксплуатации Вашего автомобиля.

1. СИСТЕМА КРЕПЛЕНИЯ FIX


1.1. Установка автокресла при помощи системы креплений FIX.




- Установка возможна только при наличии на автокресле системы креплений FIX.

- Перед установкой автокресла убедитесь, что на выбранном сиденье автомобиля имеется система креплений ISOFIX, состоящая из двух нижних точек крепления.


⚠ Для определения наличия и расположения точек креплений ISOFIX смотрите руководство по эксплуатации Вашего автомобиля.



- Нижнее крепление ISOFIX представляет собой две точки крепления на сиденье автомобиля (между поверхностью сиденья и спинки).




- Для установки автокресла необходимо разложить крепление FIX из транспортировочного положения. Для этого необходимо потянуть его на себя за оба стопорных рычага 10. Проследите чтобы индикатор на внешних боковых сторонах стопорных рычагов был красного цвета.




- На крепления ISOFIX автомобиля установите специальные направляющие, они позволяют легко и безошибочно закрепить детское автокресло.


- Поставьте автокресло на сиденье автомобиля так, чтобы стопорные рычаги оказались непосредственно перед креплениями ISOFIX.




- Надавите на автокресло в направлении спинки сиденья до характерного щелчка креплений FIX. При этом необходимо проконтролировать, чтобы индикаторы на внешних боковых сторонах стопорных рычагов сменились с красного на зеленый цвет.



- Если индикаторов не видно за мягкой обивкой сиденья или автокресла, а так же в иных случаях, то необходимо немного приподнять автокресло и проконтролировать индикаторы FIX.



Проконтролируйте надежность фиксации нижних креплений FIX: потяните автокресло от спинки сиденья автомобиля и “покачайте” его влево и вправо, оно должно оставаться на месте.



- Чтобы снять автокресло необходимо: – отстегнуть крепления FIX. Для этого необходимо нажать на кнопки красного цвета, расположенные на внутренних боковых частях стопорных рычагов, в направлении от спинки сиденья.

Расположите и закрепите ребенка в автокресле при помощи штатного 3-х точечного ремня безопасности автомобиля согласно п. 2.2.

2. ГРУППА 2-3 (ОТ 15 ДО 36 КГ)

2.1. Регулировка высоты подголовника.



- Чтобы отрегулировать высоту подголовника 1 необходимо нажать ручку регулировки высоты подголовника 6 и потянуть его вверх. Либо надавить на подголовник для уменьшения его высоты. Ручка регулировки высоты находится на задней части подголовника.


Для регулировки высоты предусмотрено 12 фиксированных положений подголовника.

Необходимо оставлять свободное расстояние в 2–3 см от плеча ребенка до края подголовника.




⚠ Правильное положение плечевых лямок – на уровне шеи ребенка.

2.2. Установка автокресла и расположение в нем ребенка при помощи штатного 3-х точечного ремня безопасности автомобиля.




- Поставьте автокресло на сиденье автомобиля по ходу движения. (При наличии системы FIX см п.1.1.)
Убедитесь, что в автокресле нет игрушек и других посторонних предметов, а также, что оно плотно прилегает к спинке сиденья автомобиля.

Пропустите поясную часть 3-х точечного штатного ремня безопасности через подлокотник, по красным вставкам в сиденье, а плечевую часть через направляющую ремня безопасности 5 в подголовнике 1.



- Усадите ребенка в автокресло и пристегните его 3-х точечным ремнем безопасности автомобиля. Поясная часть ремня должна проходить под подлокотниками сиденья по вставкам 4 красного цвета, диагональная часть на уровне плеча ребенка.

Проденьте плечевую лямку ремня безопасности под подлокотником.



- Убедитесь, что пряжка ремня безопасности автомобиля находится не слишком высоко и не упирается в подлокотник автокресла. В противном случае попробуйте установить автокресло на другом сиденье авто.


⚠ Проверьте натяжение ремня безопасности. Его перекручивание недопустимо. Удостоверьтесь, что поясная лямка проходит по тазу ребенка, а не по животу, и что лямка хорошо натянута. В случае аварии большая часть силы инерции ребенка передается тазовой области.

⚠ Прохождение диагональной части ремня на уровне шеи ребенка НЕ ДОПУСТИМО!

Если у Вас возникают какие-либо сомнения, обратитесь к изготовителю автокресла.

- Чтобы освободить ребенка, отстегните ремень безопасности обычным способом.

3. СТИРКА И ЧИСТКА




- Чехол детского автокресла можно стирать вручную при температуре 30°


Для чистки пластиковых деталей необходимо применять неабразивные моющие средства, не содержащие растворителей.


Порядок снятия чехла:


- Снимите чехол с верхней части спинки. Для этого вытащите его край из корпуса спинки и потяните вверх.

Сначала с левой, затем с правой стороны боковых частей спинки.

- 
- Полностью снимите чехол со спинки кресла, аккуратно потянув за края.

- 
- Снимите чехол с подголовника. Для этого, начиная с задней части, вытащите и потяните его край вверх. Затем полностью снимите чехол с подголовника.

- 
- Снимите 3-ю часть чехла с сиденья детского автокресла. Для этого, так же вытащите и потяните его край вверх. Полностью снимите чехол.

- 
- После стирки чехол оденьте в обратном порядке. Края заправьте в корпус кресла.

 Обратите внимание на наличие элементов конструкции, специально предназначенных для закрепления чехла. Прежде чем одеть чехол, убедитесь что вы зацепили петли чехла за специальные крючки на корпусе кресла.

ДЛЯ ЗАМЕТОК

A blank sheet of lined paper with a decorative border. The border is a thick black line with rounded corners. Inside the border, there are 20 horizontal ruling lines spaced evenly down the page. The top two lines are slightly taller than the subsequent ones. The entire sheet is white and contains no text or other markings.

Сохраняйте инструкцию по установке кресла в течение всего срока эксплуатации.

390007, г. Рязань, ул. Военных Автомобилистов, д. 10.

301116_989_РЭ